

Desmontando a chave original do Fiat Coupé



Para desmontar a chave de alumínio do Fiat Coupê, para troca de lâmina ou o transponder, é preciso antes prender a lâmina num torno e fazer uma alavanca com chave de fenda. (foto 1)

Depois é só puxar o plástico para cima, pois a ponta da lâmina é que prende o plástico dentro da chave. (foto 2)

Atenção: Não tentar tirar o plástico azul antes de tirar a lâmina, pois esse só sai após a lâmina ser retirada. A trava do plástico que fica dentro da chave é preza pela ponta da lâmina. (foto 3)

